


Руководство по эксплуатации
для массажного пистолета
Meavon Dual-mode Massage Gun

Благодарим Вас за выбор массажного пистолета Meavon Dual-mode Massage Gun!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта



1. Индикатор выбранного режима
2. Кнопка включения/выключения
3. Индикатор заряда
4. Разъем питания

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Доступны версии с док-станцией в комплекте и без нее, пожалуйста, уточняйте комплектацию у продавца перед покупкой.

Технические характеристики

Модель: MV-FG-0308

Габариты: 179 x 60 x 236 мм

Вес: 0.84 кг

Крутящий момент: 70 мН·м

Режимы работы: 1800 / 2400 / 3200 об/мин; расслабление; глубокий массаж

Насадки: Плоская, шаровидная, точечная, двойная

Глубина воздействия: 10 мм

Уровень шума: до 45 дБ

Автоотключение: через 10 минут

Объем аккумулятора: 2900 мАч

Время зарядки: 4 часа

Параметры входа: DC, 19V/1A

Параметры адаптера: 100 – 240V ~50/60 Hz

Температура эксплуатации: 0 - 40°C

Эксплуатация

Основные функции



1. Индикатор режима работы

Режимы работы: 3 стандартных режимы разной интенсивности; режим для расслабления; режим для глубокого массажа

2. Кнопка ON/OFF

1) Нажмите и удерживайте кнопку для включения устройства – до тех пор пока, не загорятся индикаторы режима работы и индикатор заряда. Для выключения устройства снова нажмите и удерживайте данную кнопку

2) Для циклического переключения между режимами работы нажмите на кнопку питания 1 раз.

3) В режиме ожидания при бездействии устройство автоматически отключается через 15 секунд.

4) Рекомендуемая длительность массажа составляет 10 минут, по истечении 10 минут работы устройство автоматически отключается.



3. Индикатор заряда

Мигают 4 индикатора: идет зарядка

Горят 4 индикатора: уровень заряда 100%

Горят 3 индикатора: уровень заряда 65 – 80%

Горят 2 индикатора: уровень заряда 40 – 60%

Горит 1 индикатор: уровень заряда 20 – 35%

Пожалуйста, зарядите аккумулятор, если уровень заряда составляет менее 35%.

Эксплуатация


Выбор массажной насадки



Шаровидная Точечная



Плоская



Двойная


Шаровидная насадка: для больших групп мышц – для массажа рук, спины, ягодиц, ног бедер и др.

Точечная насадка: для суставов и триггерных точек, а также для массажа ладоней, стоп и др.

Плоская насадка: подходит для всего тела, используется для глубокого расслабления


Двойная насадка: для мышц вдоль позвоночника, шеи, плеч

В зависимости от предпочтений выберите и установите необходимую насадку в специальный разъем.



Зарядка

Порт для зарядки находится в нижней части устройства.




Порт для зарядки
Зарядный кабель

- Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.
- Во время зарядки устройства мигают 4 индикатора зарядка.
- При полном заряде аккумулятора все 4 индикатора горят одновременно.
- При низком уровне заряда горит лишь 1 индикатор – пожалуйста, зарядите устройство!

Зарядная док-станция


Базовая комплектация не включает в себя док-станцию, ее можно приобрести отдельно. Расширенная комплектация включает в себя док-станцию.




Эксплуатация

Использование док-станции

1. Установите массажный пистолет и насадки в специальные отверстия на док-станции.



2. Подключите кабель питания к док-станции.
3. На основании док-станции расположены две силиконовые вставки. Снимите защитную пленку и используйте их для закрепления док-станции на чистой и ровной поверхности.



Важные положения

Внимание!

1. В случае возникновения неприятных ощущений, вызванных использованием устройства, рекомендуется немедленно прекратить его эксплуатацию;
 2. В процессе использования устройства не следует прикасаться к насадкам металлическими предметами (Цепочки, браслеты и пр.);
 3. Не следует хранить устройство в условиях повышенной температуры, повышенной влажности, а также высокой запыленности;
 4. Не следует позволять детям играть с устройством;
 5. Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию устройства;
 6. Эксплуатация устройства пожилыми лицами должна проходить под присмотром другого лица;
 7. Устройство не предназначено для использования лицами с нарушениями физических или когнитивных функций, а также лицами без достаточных знаний и опыта (Включая детей), за исключением случаев эксплуатации под руководством или присмотром отвечающего за безопасность другого лица.
- Перед использованием ознакомьтесь со всеми положениями по безопасности!

Положения по безопасности


Ограничения по использованию

Запрещено использование следующим группам лиц:

- Лица, проходящие курс лечения или испытывающие ощущения дискомфорта;
 - Лица с подтвержденными злокачественными новообразованиями;
 - Лица с нарушениями функции сердца или черепных нервов;
 - Лица с температурой тела выше 38°C (Испытывающие жар);
 - Лица, страдающие инфекционными заболеваниями;
 - Лица с аномальной или проблемной кожей;
 - Лица, принимающие лекарства;
 - Лица с аномальным кровяным давлением;
 - Лица, испытывающие дискомфорт или аллергическую реакцию;
 - Лица, с наличием открытых ран или язв в местах проведения процедуры;
 - В период беременности и при вскармливании ребенком, массаж можно только по назначению вашего врача!
- Важно! Использование устройства не на сухих или не чистых поверхностях кожи запрещено. При необходимости можно производить массаж через чистую одежду, полотенце или другие чистые ткани.**
- Не следует использовать устройство совместно с приведенными ниже медицинскими устройствами:
 - a. Кардиостимуляторы и иные имплантируемые электромеханические устройства;
 - b. Приборы для внетелесного кровообращения и иные электрические устройства для поддержания жизнедеятельности;
 - c. Электрокардиоскоп и иные носимые медицинские электроприборы;
 - Не следует использовать устройство возле сердца, на голове, на щеках, во рту, на половых органах, в областях с проблемной кожей или раздражением. Кроме того, не следует одновременно использовать его на подошвах левой и правой ступни, а также оказывать давление на внутренние органы;
 - Не следует использовать устройство во сне или при водных процедурах;
 - Устройство оснащено аккумулятором, поэтому не допускается его хранение в условиях повышенной влажности;
 - Не допускается использование устройства в голодном состоянии, после переедания, в состоянии опьянения или после интенсивных физических нагрузок.

Рекомендации по времени воздействия

Руки



- | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|
| 1. Лучевой разгибатель запястья: | 10 – 15 секунд | x3 раза |
| 2. Плечелучевая мышца: | 10 – 15 секунд | x3 раза |
| 3. Трёхглавая мышца плеча: | 12 – 15 секунд | x3 раза |
| 4. Дельтовидная мышца: | 12 – 20 секунд | x3 раза |
| 5. Разгибатель пальцев: | 5 – 10 секунд | x2 раза |
| 6. Локтевой сгибатель запястья: | 10 – 15 секунд | x3 раза |
| 7. Плечевая мышца: | 12 – 20 секунд | x3 раза |
| 8. Двуглавая мышца плеча: | 12 - 20 секунд | x3 раза |
| 9. Большая грудная мышца: | 12 – 20 секунд | x3 раза |


Спина



- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1. Надостная мышца: | 10 – 15 секунд | x3 раза |
| 2. Подостная мышца: | 10 – 12 секунд | x2 раза |
| 3. Большая / малая круглая мышца: | 10 – 12 секунд | x2 раза |
| 4. Трёхглавая мышца плеча: | 12 – 15 секунд | x3 раза |
| 5. Трапециевидная мышца (верхняя часть): | 15 – 20 секунд | x3 раза |
| 6. Трапециевидная мышца (средняя часть): | 15 – 20 секунд | x3 раза |
| 7. Большая ромбовидная мышца: | 20 – 30 секунд | x3 раза |
| 8. Трапециевидная мышца (нижняя часть): | 15 – 20 секунд | x3 раза |


Рекомендации по времени воздействия

Талия



- | | |
|--|---------|
| 1. Широчайшая мышца спины: 30 – 60 секунд | x4 раза |
| 2. Выпрямляющая позвоночник: 15 – 20 секунд | x2 раза |
| 3. Квадратная мышца поясницы: 20 – 30 секунд | x2 раза |
| 4. Пояснично-грудная фасция: 40 – 60 секунд | x3 раза |
| 5. Подвздошно-поясничная мышца: 20 – 30 секунд | x3 раза |
| 6. Средняя ягодичная мышца: 30 – 60 секунд | x4 раза |
| 7. Грушевидная мышца: 60 – 90 секунд | x1 раз |
| 8. Большая ягодичная мышца: 30 – 60 секунд | x4 раза |

Ноги



- | | |
|---|---------|
| 1. Латеральная широкая мышца бедра: 30 – 45 секунд | x2 раза |
| 2. Напрягатель широкой фасции бедра: 15 – 20 секунд | x2 раза |
| 3. Тонкая мышца: 10 – 15 секунд | x2 раза |
| 4. Длинная приводящая мышца: 10 – 15 секунд | x2 раза |
| 5. Икроножная мышца: 15 – 20 секунд | x2 раза |
| 6. Камбаловидная мышца: 15 – 20 секунд | x2 раза |
| 7. Портняжная мышца: 30 – 45 секунд | x1 раз |
| 8. Медиальная широкая мышца бедра: 30 – 45 секунд | x2 раза |
| 9. Прямая мышца бедра: 30 – 45 секунд | x2 раза |
| 10. Двуглавая мышца бедра: 20 – 30 секунд | x3 раза |
| 11. Полусухожильная мышца: 20 – 30 секунд | x3 раза |
| 12. Полуперепончатая мышца: 20 – 30 секунд | x3 раза |